



Art. Nr.: 3943 ID: 110131

Inhaltsverzeichnis		Index		Seite/Page
1.	Sicherheitshinweise	1.	Safety instructions	02
2.	Allgemeines 2.1 Verpackung	2.	General 2.1 Packaging	03 03
3.	Montage 3.1 Checkliste 3.2 Montageschritte	3.	Assembly 3.1 Check list 3.2 Assembly Steps	04 04 07
4.	Pflege und Wartung	4.	Care and Maintenance	38
5.	Trainingsanleitung 5.1 Übungsbilder 5.2 Verstellmöglichkeiten	5.	Training manual 5.1 Trainings photos 5.2 Adjustments	38 39 45
6.	Explosionszeichnung	6.	Explosion drawing	48
7.	Teileliste	7.	Parts list	53
8.	Garantie	8.	Warranty (Germany only)	55
9.	Service-Hotline & Ersatzteilbestellformular	9.	-	56

WICHTIG!

- Es handelt sich bei diesem Kraftgerät um ein Trainingsgerät der Klasse HC, nach DIN EN 957-1/2.
- Max. Belastbarkeit 120 kg.
- Das Kraftgerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden!
- Jegliche andere Verwendung ist unzulässig und möglicherweise gefährlich. Der Importeur kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden.
- Sie trainieren mit einem Gerät, das sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert wurde. Mögliche Gefahrenquellen, die Verletzungen verursachen könnten, wurden bestmöglich ausgeschlossen.

Um Verletzungen und/oder Unfälle zu vermeiden, lesen und befolgen Sie bitte diese einfachen Regeln:

- Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät oder in dessen Nähe zu spielen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und Muttern, fest angezogen sind.
- Tauschen Sie defekte Teile sofort aus und nutzen Sie das Gerät bis zur Instandsetzung nicht. Achten Sie auch auf eventuelle Materialermüdungen.
- 4. Vor Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung genau durchlesen.
- 5. Das Gerät braucht in jede Richtung genügend Freiraum (mindestens 1,5m).
- 6. Stellen Sie das Gerät auf einen festen und ebenen Untergrund.
- Trainieren Sie nicht unmittelbar vor bzw. nach den Mahlzeiten.
- 8. Lassen Sie sich vor Beginn eines Fitness-Trainings immer zuerst von einem Arzt untersuchen.
- Das Sicherheitsniveau des Gerätes kann nur gewährleistet werden, wenn Sie in regelmäßigen Abständen die Verschleißteile überprüfen. Diese sind mit * in der Teileliste gekennzeichnet.
- 10. Trainingsgeräte sind auf keinen Fall als Spielgeräte zu verwenden.
- 11. Tragen Sie Schuhe und trainieren Sie nie barfuß.
- Achten Sie darauf, dass sich nicht Dritte in der N\u00e4he des Ger\u00e4tes befinden, da weitere Personen durch die beweglichen Teile verletzt werden k\u00f6nnten.
- Das Trainingsgerät darf nicht in feuchten Räumen (Bad) oder auf dem Balkon aufgestellt werden.

IMPORTANT!

- The gym is produced according to DIN EN 957-1/2 class HC.
- Max. user weight is 120 kg.
- The Gym should be used only for its intended purpose.
- Any other use of the item is prohibited and maybe dangerous. The importeur cannot be held liable for damage or injury caused by improper use of the equipment.
- The gym has been produced according to the latest safety standards.

To prevent injury and / or accident, please read and follow these simple rules:

- 1. Do not allow children to play on or near the equipment.
- Regularly check that all screws and nuts are tightly secured
- 3. Promptly replace all defective parts and do not use the equipment until it is repaired. Watch for any material fatigue.
- 4. Carefully read through the operating instructions before starting the equipment.
- The equipment requires sufficient free space in all directions (at least 1.5 m).
- 6. Set up the equipment on a solid and flat surface.
- 7. Do not exersice immediately before or after meals.
- 8. Before starting any fitness training, let yourself examined by a physician.
- 9. The safety level of the machine can be ensured only if you regularly inspect parts subject to wear. These are indicacated by an * in the parts list. Levers and other adjusting mechanisms of the equipment must not obstruct the range of movement during training.
- 10. Training equipment must never be used as toys.
- 11. Wear shoes and never exercise barefoot
- 12. Make certain that other persons are not in the area of the home trainer, because other persons may be injured by the moving parts.
- It is not allowed to place the item in rooms with high humidity (bathroom) or on the balcony.

2. Allgemeines 2. General

Der Anwendungsbereich dieses Trainingsgerätes ist der Heimbereich. Das Gerät entspricht den Anforderungen der DIN EN 957-1/2 Klasse HC. Bei unsachgemäßem Gebrauch dieses Gerätes (z. B. übermäßigem Training, falsche Einstellungen, etc.) sind Gesundheitsschäden nicht auszuschließen.

Vor Beginn des Trainings sollte eine allgemeine Untersuchung von Ihrem Arzt durchgeführt werden, um eventuelle vorhandene Gesundheitsrisiken auszuschließen.

This training equipment is for use at home. The equipment complies with the requirements of DIN EN 957-1/2 Class HC. Damage to health cannot be ruled out if this equipment is not used as intended (for example, excessive training, incorrect settings, etc.).

Before starting your training, you should have a complete physical examination by your physician, in order to rule out any existing health risks.

2.1 Verpackung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen und wieder verwertbaren Materialien:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP)

2.1 Packaging

Environmentally compatible and recyclable materials:

- External packaging made of cardboard
- Molded parts made of foam CFS-free polystyrol (PS)
- Sheeting and bags made of polyethylene (PE)
- Wrapping straps made of polypropylene (PP)

Um den Zusammenbau des Kraftgerätes für Sie so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir die wichtigsten Teile bereits vormontiert. Bevor Sie das Gerät zusammenbauen, sollten Sie bitte diese Aufbauanleitung sorgfältig lesen und danach Schritt für Schritt, wie beschrieben, fortfahren.

Packungsinhalt

- Entnehmen Sie alle Einzelteile und legen Sie diese nebeneinander auf den Boden.
- Stellen Sie den Hauptrahmen auf eine bodenchonende Unterlage, da Metallteile Ihren Boden beschädigen/ verkratzen könnten. Diese Unterlage sollte flach und nicht zu dick sein, sodass das Krafgerät einen stabilen Stand hat.
- Achten Sie darauf, dass Sie w\u00e4hrend des Zusammenbaus in jede Richtung hin gen\u00fcgend Bewegungsfreiraum (mind. 1,5 m) haben.


3.1 Checkliste


In order to make assembly of the gym as easy as possible for you, we have preassembled the most important parts. Before you assemble the equipment, please read these instructions carefully and then continue step by step as described


Contents of packaging


- Unpack all individual parts and place them alongside each other on the floor.
- Mtallparts can damage / scratch your floor., so please use a pad. The pad should be flat and not too thick, so that the gym has a stable stand.
- Make certain that you have adequate room for movement (at least 1.5 m) on all sides during assembly.

3.1 Check list












	M12*70	2	
	M10*75	5	
	M10*70	9	
	M10*65	5	
	M10*55	17	
	M10*45	2	
	M10*30	6	
	M10*25	1	
[]2222	M10*20	6	
(111	M10*15	4	
	M8*70	1	
	M8*65	2	
<u>®</u>	M8*20	4	
	M8*20	8	
	M8*15	4	
>>>	M6*12	7	
0	Ø10.5*Ø20*t1.5	92	
0	Ø10.5*Ø30*t2.5	1	
0	Ø13*Ø24*t2	12	
©	Ø8.5*Ø16*t1.5	16	
0	Ø6.5*Ø12*t1	7	
0	Ø5.5*Ø10*t1	4	
8	M10	37	
8	M12	3	


ST4.2*13 4	0	M8	1	
1 2 2 1 1 L=4375mm 1 L=2645mm 1 L=2615mm 1 M10*183 1 M10*183 1 2 M10*20 1		ST4.2*13	4	
2 2 1 1 L=4375mm 1 L=2645mm 1 L=2615mm 1 M10*183 1 2 M10*20 1	9	ф8	4	
2 1 1	\$ \		1	
1 L=4375mm 1 L=2645mm 1 L=2615mm 1 M10*183 1 L= M10*20 1	50	72	2	
L=4375mm 1 L=2645mm 1 L=6530mm 1 M10*183 1 M10*20 1	£77		2	
L=4373hilli L=2645mm 1 L=6530mm 1 M10*183 1 M10*183 1 M10*20 1	<u></u>		1	
L=6530mm 1 L=2615mm 1 M10*183 1 2 1 M10*20 1		C L=4375mm	1	
L=2615mm 1 M10*183 1 1 2 1 M10*20 1		L=2645mm	1	
M10*183 1 M10*183 1 D 1 D 2 1 M10*20 1		C L=6530mm	1	
1 2 2 1 2 M10*20 1		O L=2615mm	1	
2 1 2 2 M10*20 1	Œ	M10*183	1	
1 2 M10*20 1	₽		1	
2 M10*20 1	000		2	
M10*20 1	0		1	
)	2	
₩ 1	(=	M10*20	1	
	9	8	1	


3.2 Montageschritte / Assembly steps








































































































4. Care and Maintenance

Wartung

- Grundsätzlich bedarf das Gerät keiner Wartung
- Kontrollieren Sie regelmäßig alle Geräteteile und den festen Sitz aller Schrauben und Verbindungen
- Tauschen Sie defekte Teile über unseren Kundenservice sofort aus. Das Gerät darf dann bis zur Instandsetzung nicht verwendet werden.

Pflege

- Zur Reinigung verwenden Sie bitte nur ein feuchtes Tuch ohne scharfe Reinigungsmittel.
- Bauteile, welche mit Schweiß in Kontakt kommen, brauchen nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Maintenance

- In principle, the equipment does not require maintenance.
- Regularly inspect all parts of the equipment and the secure seating of all screws and connections.
- Promptly replace any defective parts through our customer service. Until it is repaired, the equipment must not be used.

Care

- When cleaning, use only a moist cloth and avoid harsh cleaning agents.
- Components that come into contact with perspiration, need cleaning only with a damp cloth.

5. Trainingsanleitung

AUFWÄRMEN

Beginnen Sie Ihr Training bitte NIE, ohne sich vorher aufzuwärmen. Führen Sie jeweils fünf bis zehn Minuten lang vor dem Training Dehnungsübungen (Stretching) und Aufwärmsätze (Übungen am Gerät mit niedrigem Gewicht und hoher Wiederholungszahl) durch, um Verletzungen zu vermeiden.

II) Wie sollten Sie trainieren

Für das Krafttraining gibt es mehrere Trainingsmethoden nach welchen Sie trainieren können. Hier soll nur die Methode der Kraftausdauer beschrieben werden, da Sie diese Methode zum Beginn Ihres Trainings verwenden sollten

- Beginnen Sie mit einem geringen Gewicht. Es empfiehlt sich mit 3 Sätzen à 20 Wiederholungen zu beginnen. Das Gewicht können Sie solange erhöhen, bis Sie im letzten Satz die 20 Wiederholungen nicht mehr schaffen.
- Zwischen den Sätzen sollten Sie eine Pause von 60 Sekunden einlegen.
- -Sie sollten 2-3 mal die Woche trainieren.

Niemals Bauchübungen vergessen!

5. Training manual

Warm up:

To avoid any injuries, please warm up up properly before you start your exercise.

II) How to do the exercise

- . There are many different kind to pump iron, but only the force endurance will be explained.
- Use a weight, which can be moved 3x20 repetitions.
 Increase the weight, till you don't reach the 20 repetions in the last interval!
- Break between each intervall should be 60s.
- It is enough to do the exercise 2-3times a week. If you want to do the exercise more often, please divide you training into upper body and lower body
- Don't forget your Ab's.

5.1 Übungsbilder



Bizeps:

 $\underline{\text{Ausgangsposition:}} \ \underline{\text{Stellen Sie sich auf die Trittplatte. Ihre Armesind fast gesteckt.}}$

Endposition: Fixieren Sie die Ellenbogen am Körper und führen die Unterarme nach oben.

Achtung: Spannen Sie die Bauch und Rückenmuskulatur an. Nicht ins Hohlkreuz kommen. Oberkörper bleibt ruhig. Die Bewegung findet nur im Ellenbogen statt.

Schulterheben:

<u>Ausgangsposition</u>: Stellen Sie sich auf die Trittplatte. Ihre Arme sind fast gestreckt.

Endposition: Führen Sie die Ellenbogen an der Seite ihres Körpers nach oben, bis diese die Höhe der Schultern erreicht haben. Achtung/ Attention: Oberkörper fixieren, Ellenbogen nicht über die Höhe der Schulter nach oben ziehen. Sollten Sie bereits im Nackenbereich Verspannungen oder Schmerzen haben, dann sollten Sie diese Übung nicht durchführen.

5.1 Trainings photos



Biceps:

 $\underline{\text{Start position}};$ Stand on the pedal. Arms are nearly complete straight.

Endposition: Fix the ellbow at side of your body and move the forearms up.

Pay attention, that the upper body stays straight.



Shoulder:

Start position: Stand on the pedal. Arms are nearly complete straight

<u>Endposition:</u> Lift of your shoulder, as far as possible. Attention: Fix the upper body. This exercise can cause pain in your neck!



Trizeps stehend:

Ausgangsposition: Stellen Sie sich auf/hinter die Trittplatte. Ihre Arme sind angewinkelt. Der Ellenbogen ist am Körper fixiert. Endposition: Führen Sie die Unterarme an der Seite ihres Körpers nach unten, bis diese fast vollständig gestreckt sind. Achtung: Oberkörper und Ellenbogen fixieren. Bauch- und Rückenmuskulatur anspannen.



Triceps, standing version:

Start position: Stand on or behind the pedal. Ellbow is fixed at your body and the forearms are angled.

Endposition: Move your forearms downwards.

Attention: Fix upper body.



Rudern:

<u>Ausgangsposition:</u> Beine im Kniegelenk leicht beugen. Arme sind gestreckt.

Endposition: Ziehen Sie Ihre Arme zu sich heran, bis die Kurzhantelstange Ihren Oberkörper berührt. Je weiter die Arme in Richtung Brust gezogen werden, desto mehr wird die Nackenmuskulatur mit beansprucht.

<u>Achtung:</u> Oberkörper in ein aufrechten Position fixieren. Nicht mit dem Oberkörper mithelfen!



Rowing:

Start position: Knees are slightly bent. Arms are stretched out. Endposition: Pull the arms to your body. Pulling more to your chest, will cause a more activate neck musclar system.

Achtung: Upper body has to be fixed.



Lat-Ziehen:

<u>Ausgangsposition</u>: Ellenbogen sind fast gestreckt. Schultern sind in der Horizontalen fixiert. Beine mit dem Rundpolster fixieren. <u>Endposition</u>: Latissimusstange nach unten führen, bis diese fast den Nacken erreicht.


Achtung: Beim Zurückgehen in die Ausgangsposition, die Schultern nicht nach oben bewegen sondern in der Horizontalen fixieren. Genügend Abstand zwischen Latissimuss und Hinterkopf "Verletzungsgefahr".



Trizeps sitzend:

<u>Ausgangsposition:</u> Hände greifen das V-Seil. Ellenbogen befinden in der theoretischen Achse durch die Ohren. Beine sind zur Seite gespreizt. Rücken liegt am Rückenpolster an.

<u>Endposition:</u> Arme nach vorne strecken. Achtung: Ellenbogen nicht durchstrecken!



Lat pull:

Start position: Arms are nearly complete straight. Fix your legs with the round cushion.

Endposition: Pull down the lat bar, until it nearly touch your neck. Attention: During relaesing, please pay attention that the shoulders are still in the lower position. Keep enough space between the bar and your head.



Triceps:

 $\underline{\text{Start position:}}$ Hands hold the V-rope, ellbows are at the same height as your ears, widen your legs to the side.

Endposition: Move arms forward up.

Attention: Arms should not lock-out completely



Bauch:

<u>Ausgangsposition:</u> Hände greifen das V-Seil und legen dieses auf die Schultern. Rücken liegt am Rückenpolster an.

<u>Endposition:</u> Oberkörper zieht nach vorne unten.

Achtung: Füße nicht in das Rundpolster einhängen.



Beinstrecker:

<u>Ausgangsposition:</u> Hände greifen an das Sitzpolster und fixieren den Oberkörper. Die Drehachse zeigt durch das Kniegelenk. <u>Endposition:</u> Beine strecken.

Achtung: Je weiter das Rundpolster nach unten versetzt wird, desto größer wird der Widerstand.



Abdominal:

Start position: Hands hold the V-rope, and put it into your neck. Your back should be resting on the backrest cushion.

Endposition: Upper body is moving downwards

Attention: Lower legs are resting on the round cushions and not behind them.



Leg extension:

<u>Start position:</u> Fix your upper body. The direction of the rotation axis is going through your knees.

Endposition: Extend your legs

Attention: A moving of the round cushion more downward, cause an increasing of the resistance.



Beinbeuger:

<u>Ausgangsposition</u>: Hände greifen an das Sitzpolster und fixieren den Oberkörper. Die Drehachse zeigt durch das Kniegelenk. <u>Endposition</u>: Beine beugen.

Achtung: Je weiter das Rundpolster nach unten versetzt wird, desto größer wird der Widerstand.



Leg flexion:

<u>Start position:</u> Fix your upper body. The direction of the rotation axis is going through your knees.

Endposition: flex your legs

Attention: A moving of the round cushion more downward, cause an increasing of the resistance.



Butterfly:

 $\underline{\text{Ausgangsposition:}} \ \text{Legen Sie beide Unterarme auf die Außenseite} \\ \ \text{der Rundpolster.}$

Endposition: Führen Sie beide Arme nach vorne zusammen.



Butterfly:

<u>Start position:</u> Put your forearms on the outside of the butterflyarms.

Endposition: Move both arms together.



Bankdrücken:

Ausgangsposition: Ellenbogen sind auf Schulterhöhe und abgewinkelt.

Endposition: Arme nach vorne führen. Achtung: Ellenbogen nicht durchstrecken!



Benchpress:

Start position: Ellbows should have the same height as the shoulders and are angled slightly Endposition: Move arms forward Attention: Do not straighten your ellbows.



Butterfly / Bankdrücken:

Lösen Sie die Griffschraube um zwischen Bandrücken und Butterfly zu wechseln. In der oben gezeigten Position können Sie Butterflyübungen durchführen. Ist die Griffschraube dagegen nach hinten geführt, können Sie Bankdrückübungen durchführen.

Butterly / Benchpress:

If the stargrip is fixed like the picture shows, than the butterfly function is activated.



Butterfly Vorspannung:

Durch Verändern der Grundposition der beiden Butterflyarme kann die Vorspannung für die Brustmuskulatur vergrößert werden. Ziehen Sie hierfür beide Zugstifte heraus und bewegen die beiden Butterflyarme in die gewünschte Position. Lassen Sie den Zugstift wieder los. Er muss hörbar einrasten.

Butterfly muscle tension:

To increase the tension of your chest musclesfix the buttflyarms in a more rear position by pulling out the knob.



Butterflyarm Winkelverstellung:

Durch Verändern der Grundposition der beiden Butterflyarme kann die Belastung auf die Brustmuskulatur und Vordehnung geändert werden. Ziehen Sie hierfür die Zugstifte heraus und bewegen die beiden Butterflyarme in die gewünschte Position. Lassen Sie den Zugstift wieder los. Er muss hörbar einrasten.

Butterfly muscle tension:

To increase the force to your chest muscles move the butterflyarm in different positions. Pull out the pin and move the amrs more out. Release the pin. It is secured if you here a clack.



Sitzhöheneinstellung:

 a) Drehen Sie den T-Griff nach links bis er sich herausziehen lässt. Er ist mit einem Federmechanismus ausgestattet. Stellen Sie die Sitzhöhe folgendermaßen ein.

<u>Beincurler:</u> Die Richtung der Sechskantschraube des Beincurlers muss durch Ihr Knie zeigen.

<u>Latissimus:</u> Im Kniegelenk sollte kein kleinerer Winkel als 90 erreicht werden, ansonsten gilt, je tiefer, desto mehr Bewegungsamplitude.

<u>Butterfly:</u> Ellenbogen sollten sich kurz unterhalb der Schulter befinden. Ist die Sitzhöhe eingestellt, dann lassen Sie den T-Griff los, bis dieser hörbar einrastet. Drehen Sie ihn wieder fest.



Rückenlehnenverstellung:

Für eine bessere Effektivität bei Übung kann es ratsam sein, die Neigung der Rückenlehne anzupassen. Dabei ziehen Sie den Pin heraus und führen die Rückenlehne in die gewünschte Position. Die Rückenlehne ist gesichert, wenn der Pin wieder eingerastet ist.

Höhenverstellung: Öffen Sie die beiden Verstellgriffe und führen die Rückenlehne in die gewünschte Höhe, sodass das Lordosepolster sich angenehm in Ihren unteren rücken einfügt. Ziehen Sie die beiden Verstellgriffe wieder fest.

Heightadjustment of seat:

 a) Untwist the T-Grip and pull it out. Adjust the seat height according to the following Stepps:

<u>Legcurler</u>: The fixation screw of the leg curler, has to pass through your knees.

 $\underline{\text{Latissimus:}}$ Pay attention, that the angle in your knee is not smaller than 90.

<u>Butterfly:</u> Ellbows should have the same max height as shoulder. If you have adjusted the height, please release the the T-grip and fix the knob



Adjustment of Backrest cushion:

Incline: For different exercise it can be more usefull, if you change the incline of the backrest cushion. Pull out the Pin and move the backrest cushion in the desired position. release the pin, and it will be secured with a clack.

Height adjustment: Open both adjustment knobsat the rear side of the backrest cushion and move the backrest cushion in the desired position. Fighten the adjustment knobs. The hieght is correct, if the lordose cusion is fitting comfortable in your back.



Beincurllänge:

- a) Bevor Sie die Beincurllänge einstellen, müssen Sie die korrekte Sitzhöhe einstellen.
- b) Ziehen Sie das Rundpolster von der Achse. Ziehen Sie die Achse aus der Beincurlstrebe heraus. Fixieren Sie die Achse in einer für Sie optimalen Höhe. Je weiter unten sich die Achse mit den Rundpolstern befindet, desto höher ist der Widerstand aufgrund des längeren Hebelarmes.
- c) Ist die optimale Höhe eingestellt, schieben Sie das Rundpolster wieder auf die Achse auf.

Length adjustment of the leg curler:

- Before you adj. the leg curler, please make sure, that the height of the seatcushion is correct.
- b) Pull out the foam and the tube. Placing the foam further downwards causes an increasing in the resistance
- When the correct height is set, push in the foam on the tubing.



Beincurlerumstellung:

Beinstreckerfunktion:

Ziehen Sie den Pin heraus und hühren das Beinmodul nach unten. Je weiter Sie es nach unten führen, desto größer wird die muskuläre Vorspannung. Lassen Sie den Pin in der gewünschten Position wieder los.

Beinbeugerfunktion:

Ziehen Sie den Pin heraus und hühren das Beinmodul nach oben. Je weiter Sie es nach oben führen, desto größer wird die muskuläre Vorspannung. Lassen Sie den Pin in der gewünschten Position wieder los. Bei der Gewichteauswahl müssen Sie darauf achten, dass das Beinmodul bereits ein hohes Eigengewicht hat, dadurch muss es in gewissen Position entlastet werden, sodass eine Verstellung durchgeführt werden kann.


Leg extension and flexion adjustment:


Leg extension:


Pull out the pin and move the leg curler to your desired position. The more you move it downward, the more tension you can feel in your M. quadriceps. Release the pin and the leg curler is secured.


Lea flexion function:


Pull out the pin and move the leg curler to your desired position. The more you move it upward, the more tension you can feel in your muscle of the backside of your upper leg. Release the pin and the leg curler is secured.











7. Teileliste / Parts list

sition	Bezeichnung Kette		_	enge/Quant
43-1 -2	Kette Kunstastoffkappe	Chain Endcap	248mm	1 2
- <u>-</u> 2 -3	Seilaufnahme für Butterflyarm	Cable connector for butterfly arm		2
-3 -4*	Überzug für Griffe	Cover for handles		2
-5	Rahmen für Bankdrückanschlag	Support for bench press bumper		1
-6	Schnellverschluss für Höhenverstellung	Locker for heightadjustment for b	ackrest cushion	2
J	des Rückenpolsters	Edoker for Heighbadjasument for b	den est desmon	_
-7	Latissimusstange	Latbar		1
-8*	Griffe für Latissimusstange	Handles for latbar		2
-9	Trizepsseil	Tricepsrope		1
-10	Sechskantschraube	Hexhead screw	M8x15	4
-11	Handgriffe	Handle	-	2
-12*	Gummiüberzug für Lataufnahme	Rubbercover for latbar bracket		2
-13	Drückmodul	Pressunit		1
-14*	Rückenpolster	Backrest cushion		1
-15*	Sitzpolster	Seat cushion		1
-16	Kunststoffanschlag für Butterflyarme	Bumper for butterfly arms	Ø24xØ19.5xt 42	2
-17	Rollenaufnahme für Butterflyarm, links	Pulleybracket for butterflyarm, left	t side	1
-18	Kugellager	Ballbearing	6004-RS	4
-19*	Kugellager	Ballbearings	16001-RS	2
-20*	Polster für Latissimusstange	Protection cushion for latbar		2
-21	Karabiner	Hook		5
-22	Kunststoffkappe	Endcap	Ø25.4x17	4
-23	Kunststoffkappe	Endcap	38x38x18.5	2
-24	Kunststoffkappe	Endcap	45x45x19.5	1
-25	Kunststoffkappe	Endcap	50x50x18.5	8
-26	Kunststoffkappe	Endcap	66x62x64.5	4
-27	Mutter	Nut	M12	11
-28*	Armpolster	Arm cushion		2
-29	Gummianschlag für Beinpresse	Bumper for bench press		11
-30	Schnellversteller für Beincurler	Knob for legcurler angle adjustme		1
-31	Umschaltknopf Bankdrücken/Butterfly	Fixation knof for benchpress/butt	,	1
-32	Unterlegscheibe	Washer	Ø10.5xØ20xt 1.5	100
-33	Unterlegscheibe	Washer	Ø10.5xØ30xt 2.5	1
-34	Unterlegscheibe	Washer	Ø13xØ24xt 2.0	16
-35	Unterlegscheibe	Washer	Ø5.5xØ11xt 1.0	4
-36	Unterlegscheibe	Washer	Ø6.5xØ12xt 1.0	7
-37	Unterlegscheibe	Washer	Ø8.5xØ16xt 1.5	18
-38	Gummidämpfer für Gewichtescheiben Buchse	Bumper for weight plates	GOE 4GO4 4G404E	4
-39 -40	Handgriff für Bizepsstange	Bushing Handle for bizeps curler	Ø25.4xØ21.4xØ12x15	2
-40 -41	Gummidämpfer für Rahmen	Rubberpad for main frame		4
-42	U-Bracket für Seilspannung	U-bracket for cable tension control	nl	1
-43	Gewindestange	Thread tube	JI	1
-43 -44	U-Bracket für Rolle	U-bracket for pulley		<u>'</u>
-45	Curlstange	Curlbar		1
-46	Griffe für Butterflyarm	Handle for butterfly arm		2
-47	Abstandshalter	Spacer	Ø14x12	2
-48	Abstandshalter	Spacer	Ø14x9	4
-49	Sechskantschraube	Hexhead bolt	M10	1
-50	Topgewichteplattenabdeckung	Top cover for weight plates	<u>-</u>	1
-51	Rolle	Pulley	Ø117xØ10x26	21
-52	Rollenabdeckung	Pulley cover		40
-53*	Schaumstoffrolle	Foam roller	Ø90xØ53x200	4
-54	Trittplatte, links	Pedal, left side		1
-55	Trittplatte, rechts	Pedal, right side		1
-56	Aluendkappe für griffe	Alloy endcap for handle		4
-57*	Foam für Pos. 46	Foam for pos 46		4
-58	Führungsstangen	Guide rod		2
-59	Gewichteauswahlstab	Weight selection rod		1
-60	Abstandshalter für aufrüstset	Spacer for weight increasing set		2
-61	Gewichteverkleidung, links	Shroud left side		1
-62	Rahmen, oben	Top frame		1
-63	Standfuß, hinten	Rear stabilizer		1
-64	Stabilisationsrahmen, rechts	Staiblizer, right side		1
-65	Stabilisationsrahmen, links	Staiblizer, left side		1
	Hauptrahmen	Mainframe		1
-66		Side frame		1
-66 -67	Rahmen, seitlicher Ausleger	Side frame		
	Rahmen, seitlicher Ausleger Senkrechte Stütze	Vertical main frame		1
-67				1

-73	Exzender für Butterflyarm, rechts Winkelverstellelementabdeckung, rechts	Extender for butterfly arm, right side Angle adjustment cover, right side		1
73 -74	Winkelverstellelementabdeckung, links	Angle adjustment cover, left side		1
-75	Butterflyaufnahme, rechts	Butterfly connection, right side		1
-76	Butterflyaufnahme, links	Butterfly connection, left side		1
-70 -77	Butterflyarm, rechts	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1
		Butterfly arm, right side		
-78	Butterflyarm, links	Butterfly arm, left side		1
-79	Schaumstoffrollenaufnahme, rechts	Foamroller support, right side		1
-80	Beincurleraufnahme, rechts	Legcurler support plate, right side		1
-81	Beincurler	Legcurler		1
-82	Beinfixierung	Leg fixation		1
-83	Verstellelement für Rückenpolster, oben	Higher angle adjustment for backrest cushio	งท	1
-84	Höhenverstellelement für Sitzpolster	Heightadjustment for seat cushion		1
-85	Beincurleraufnahme, links	Legcurler support plate, left side		1
-86	Schaumstoffrollenaufnahme, links	Foamroller support, left side		1
-87	Verstellelement für Rückenpolster, unten	Lower angle adjustment for backrest cushio	n	1
	·	5 ,	11	1
-88	Gewichteverkleidung, rechts	Shroud right side		•
-89	Rollenhalterplatte, links	Fixationplate for pulley, left side		1
-90	Halterung für Armpolster	Support frame for arm cushion		2
-91	Verstellplate für Rückenpolsterfixierung	Adjustmentplate for backrest cushion adjust	ment	1
-92	Rollenhalterplatte, rechts	Fixationplate for pulley, right side		1
-93	Aufnahme für Schaumstoffrolle	Tube for foam roller		11
-94	Aufnahme für Schaumstoffrolle	Tube for foam roller		1
-95*	Seilzug	Cable	4375mm	1
-96*	Seilzug	Cable	2645mm	1
-97*	Seilzug	Cable	6530mm	1
-98*	Seilzug	Cable	2615mm	1
-99	Finnlo Verstellknopf	Finnlo knob		2
-100	Verstellknopf für Rückenlehne	Adjustment knob for backrest cushion		1
-101	Steckstift für Gewichtauswahl	Pin for weight plate selection	Ø10x115	1
-102	Buchse	Bushing	Ø23xØ20x16.2	2
-103	Schraube für Beincurler	Screw for legcurler	M8x20	2
-104	Winkel Verstellelement für Beincurler	Angle adjustment for legcurler		1
-105	Führung für Neigungsverstellung	Slip pin		1
-106	Anschlag	Limited pin	Ø12x40	1
-107	Gewindehülse für Legcurler	Threadtube for legcurler		1
-108	Sechskantschraube	Hexhead screw	M10x84	2
-109	Gewichtescheiben	Weight plate	5kg	16
-110	Gewichtecoverabdeckung	Shroud topcover		1
-111	Lochabdeckung	Decoration cap		14
-112*	Schaumstoffrolle	Foam roller	Ø90xØ35x200	2
-113	Rollenaufnahme für Butterflyarm, rechts	Pulleybracket for butterflyarm, right side		1
-114	Mutter, selbstsichernd	Safety nut	M10	40
-115	Innensechskantschraube	allenscrew	M10x15	4
-116	Sechskantschraube			4
		Hexhead screw	M10x20	6
-117	Sechskantschraube	Hexhead screw Hexhead screw	M10x20 M10x25	•
-117 -118	Sechskantschraube	Hexhead screw	M10x25	6
-118	Sechskantschraube Sechskantschraube	Hexhead screw Hexhead screw	M10x25 M10x30	6 1 6
-118 -119	Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube	Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw	M10x25 M10x30 M10x40	6 1 6 2
-118 -119 -120	Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring	Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer	M10x25 M10x30 M10x40 Ø25	6 1 6 2
-118 -119 -120 -121	Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Sechskantschraube	Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Hexhead screw	M10x25 M10x30 M10x40 Ø25 M10x45	6 1 6 2 2
-118 -119 -120 -121 -122	Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Sechskantschraube Sechskantschraube	Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Hexhead screw Hexhead screw	M10x25 M10x30 M10x40 Ø25 M10x45 M10x55	6 1 6 2 2 2 2
-118 -119 -120 -121 -122 -123	Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube	Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw	M10x25 M10x30 M10x40 Ø25 M10x45 M10x55 M10x65	6 1 6 2 2 2 2 17 5
-118 -119 -120 -121 -122 -123	Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube	Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw	M10x25 M10x30 M10x40 Ø25 M10x45 M10x55 M10x65 M10x70	6 1 6 2 2 2 2 17 5
-118 -119 -120 -121 -122 -123 -124 -125	Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube	Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Hexhead screw	M10x25 M10x30 M10x40 Ø25 M10x45 M10x55 M10x65 M10x70 M10x75	6 1 6 2 2 2 2 17 5 9
-118 -119 -120 -121 -122 -123 -124 -125 -126	Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring	Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer	M10x25 M10x30 M10x40 Ø25 M10x45 M10x55 M10x65 M10x70 M10x75	6 1 6 2 2 2 2 17 5 9 5
-118 -119 -120 -121 -122 -123 -124 -125 -126 -127	Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Mutter, selbstsichernd	Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Safety nut	M10x25 M10x30 M10x40 Ø25 M10x45 M10x55 M10x65 M10x70 M10x75 Ø8.1xØ13.1xt 1.6 M12	6 1 6 2 2 2 2 17 5 9 5 4
-118 -119 -120 -121 -122 -123 -124 -125 -126 -127	Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube	Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Safety nut Hexhead screw	M10x25 M10x30 M10x40 Ø25 M10x45 M10x55 M10x65 M10x70 M10x75 Ø8.1xØ13.1xt 1.6 M12 M12x115	6 1 6 2 2 2 17 5 9 5 4 8
-118 -119 -120 -121 -122 -123 -124 -125 -126 -127 -128 -129	Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Sechskantschraube	Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Safety nut Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw	M10x25 M10x30 M10x40 Ø25 M10x45 M10x55 M10x65 M10x70 M10x75 Ø8.1xØ13.1xt 1.6 M12 M12x115 M12x25	6 1 6 2 2 2 17 5 9 5 4 8 2
-118 -119 -120 -121 -122 -123 -124 -125 -126 -127 -128 -129 -130	Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube	Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Safety nut Hexhead screw	M10x25 M10x30 M10x40 Ø25 M10x45 M10x55 M10x65 M10x70 M10x75 Ø8.1xØ13.1xt 1.6 M12 M12x115 M12x25 M12x70	6 1 6 2 2 2 17 5 9 5 4 8 2 2
-118 -119 -120 -121 -122 -123 -124 -125 -126 -127 -128 -129 -130	Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Kreuzschlitzschraube	Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Safety nut Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Crosshead screw	M10x25 M10x30 M10x40 Ø25 M10x45 M10x55 M10x65 M10x70 M10x75 Ø8.1xØ13.1xt 1.6 M12 M12x115 M12x25 M12x70 M5x5	6 1 6 2 2 2 17 5 9 5 4 8 2 2
-118 -119 -120 -121 -122 -123 -124 -125 -126 -127 -128 -129 -130 -131 -132	Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Kreuzschlitzschraube Innensechskantschraube	Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Safety nut Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Crosshead screw Allenscrew	M10x25 M10x30 M10x40 Ø25 M10x45 M10x55 M10x65 M10x70 M10x75 Ø8.1xØ13.1xt 1.6 M12 M12x115 M12x25 M12x70	6 1 6 2 2 2 17 5 9 5 4 8 2 2 2
-118 -119 -120 -121 -122 -123 -124 -125 -126 -127 -128 -129 -130 -131 -132 -133	Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federsing Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Fechskantschraube Fechskantschraube Fregmanschette	Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Safety nut Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Crosshead screw Allenscrew Leg strap	M10x25 M10x30 M10x40 Ø25 M10x45 M10x55 M10x65 M10x70 M10x75 Ø8.1xØ13.1xt 1.6 M12 M12x115 M12x25 M12x20 M5x5 M5x4	6 1 6 2 2 2 17 5 9 5 4 8 2 2 2 4
-118 -119 -120 -121 -122 -123 -124 -125 -126 -127 -128 -129 -130 -131 -132 -133 -134	Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Fechskantschraube Fechskantschraube Kreuzschlitzschraube Innensechskantschraube Fußmanschette Kreuzschlitzschraube	Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Safety nut Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Crosshead screw Allenscrew Leg strap Crosshead screw	M10x25 M10x30 M10x40 Ø25 M10x45 M10x55 M10x65 M10x70 M10x75 Ø8.1xØ13.1xt 1.6 M12 M12x115 M12x25 M12x25 M5x5 M5x4	6 1 6 2 2 2 17 5 9 5 4 8 2 2 2 4 8
-118 -119 -120 -121 -122 -123 -124 -125 -126 -127 -128 -129 -130 -131 -132 -133 -134 -135	Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federsing Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Federschlitzschraube Innensechskantschraube Fußmanschette Kreuzschlitzschraube Mutter, selbstsichernd	Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Safety nut Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Crosshead screw Allenscrew Leg strap Crosshead screw Safety nut	M10x25 M10x30 M10x40 Ø25 M10x45 M10x55 M10x65 M10x70 M10x75 Ø8.1xØ13.1xt 1.6 M12 M12x115 M12x25 M12x70 M5x5 M5x4 M6x12 M8	6 1 6 2 2 2 17 5 9 5 4 8 2 2 2 4 8 1 7
-118 -119 -120 -121 -122 -123 -124 -125 -126 -127 -128 -130 -131 -132 -133 -134 -135 -136	Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federsing Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Federschlitzschraube Kreuzschlitzschraube Innensechskantschraube Fußmanschette Kreuzschlitzschraube Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube	Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Safety nut Hexhead screw Hexhead screw Crosshead screw Leg strap Crosshead screw Safety nut Hexhead screw Leg strap Crosshead screw Safety nut Hexhead screw	M10x25 M10x30 M10x40 Ø25 M10x45 M10x55 M10x65 M10x70 M10x75 Ø8.1xØ13.1xt 1.6 M12 M12x115 M12x25 M12x70 M5x5 M5x4 M6x12 M8 M8x20	6 1 6 2 2 2 17 5 9 5 4 8 2 2 2 4 8 1 7
-118 -119 -120 -121 -122 -123 -124 -125 -126 -127 -128 -129 -130 -131 -132 -133 -134 -135 -136 -137	Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Fechskantschraube Kreuzschlitzschraube Innensechskantschraube Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Innensechskantschraube	Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Safety nut Hexhead screw Hexhead screw Crosshead screw Leg strap Crosshead screw Safety nut Hexhead screw Allenscrew Leg strap Crosshead screw Allenscrew Safety nut Hexhead screw Allenscrew Allenscrew Allenscrew Allenscrew	M10x25 M10x30 M10x40 Ø25 M10x45 M10x55 M10x65 M10x70 M10x75 Ø8.1xØ13.1xt 1.6 M12 M12x115 M12x25 M12x70 M5x5 M5x4 M6x12 M8 M8x20 M8x25	6 1 6 2 2 2 17 5 9 5 4 8 2 2 2 4 8 1 7 3 8
-118 -119 -120 -121 -122 -123 -124 -125 -126 -127 -128 -129 -130 -131 -132 -133 -134 -135 -136 -137 -138	Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Kreuzschlitzschraube Innensechskantschraube Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Innensechskantschraube Innensechskantschraube Innensechskantschraube Innensechskantschraube Kreuzschlitzschraube	Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Safety nut Hexhead screw Hexhead screw Crosshead screw Leg strap Crosshead screw Safety nut Hexhead screw Allenscrew Leg strap Crosshead screw Allenscrew Crosshead screw Allenscrew Crosshead screw Crosshead screw	M10x25 M10x30 M10x40 Ø25 M10x45 M10x55 M10x65 M10x70 M10x75 Ø8.1xØ13.1xt 1.6 M12 M12x115 M12x25 M12x70 M5x5 M5x4 M6x12 M8 M8x20 M8x25 M8x30	6 1 6 2 2 2 17 5 9 5 4 8 2 2 2 4 8 1 7 3 8 4 1
-118 -119 -120 -121 -122 -123 -124 -125 -126 -127 -128 -129 -130 -131 -132 -133 -134 -135 -136 -137 -138 -139	Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Fechskantschraube Fechskantschraube Kreuzschlitzschraube Fußmanschette Kreuzschlitzschraube Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Innensechskantschraube Innensechskantschraube Kreuzschlitzschraube Sechskantschraube Sechskantschraube	Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Safety nut Hexhead screw Hexhead screw Crosshead screw Leg strap Crosshead screw Safety nut Hexhead screw Crosshead screw Leg strap Crosshead screw Safety nut Hexhead screw Crosshead screw Crosshead screw Crosshead screw Safety nut Hexhead screw Allenscrew Crosshead screw Allenscrew Crosshead screw Allenscrew Crosshead screw Hexhead screw	M10x25 M10x30 M10x40 Ø25 M10x45 M10x55 M10x65 M10x70 M10x75 Ø8.1xØ13.1xt 1.6 M12 M12x115 M12x25 M12x70 M5x5 M5x4 M6x12 M8 M8x20 M8x25 M8x30 M8x65	6 1 6 2 2 2 17 5 9 5 4 8 2 2 2 4 8 1 7 3 8 4 1 2
-118 -119 -120 -121 -122 -123 -124 -125 -126 -127 -128 -129 -130 -131 -132 -133 -134 -135 -136 -137 -138 -139 -140	Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Sechskantschraube Federsing Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Kreuzschlitzschraube Innensechskantschraube Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Innensechskantschraube Kreuzschlitzschraube Kreuzschlitzschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube	Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Safety nut Hexhead screw Hexhead screw Crosshead screw Allenscrew Leg strap Crosshead screw Allenscrew Crosshead screw Allenscrew Crosshead screw Crosshead screw Crosshead screw Hexhead screw Crosshead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw	M10x25 M10x30 M10x40 Ø25 M10x45 M10x55 M10x65 M10x70 M10x75 Ø8.1xØ13.1xt 1.6 M12 M12x115 M12x25 M12x70 M5x5 M5x4 M6x12 M8 M8x20 M8x25 M8x30 M8x65 M8x70	6 1 6 2 2 2 17 5 9 5 4 8 2 2 2 4 8 1 7 3 8 4 1 2
-118 -119 -120 -121 -122 -123 -124 -125 -126 -127 -128 -129 -130 -131 -132 -133 -134 -135 -136 -137 -138 -139 -140 -141	Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Sechskantschraube Kreuzschlitzschraube Innensechskantschraube Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Innensechskantschraube Kreuzschlitzschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube	Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Safety nut Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Crosshead screw Leg strap Crosshead screw Safety nut Hexhead screw Crosshead screw Crosshead screw Safety nut Hexhead screw Ley strap Crosshead screw Grosshead screw Hexhead screw Allenscrew Ley strap Crosshead screw Hexhead screw	M10x25 M10x30 M10x40 Ø25 M10x45 M10x55 M10x65 M10x70 M10x75 Ø8.1xØ13.1xt 1.6 M12 M12x115 M12x25 M12x70 M5x5 M5x4 M6x12 M8 M8x20 M8x25 M8x30 M8x65 M8x70 Ø22xØ16xØ10x8	6 1 6 2 2 2 17 5 9 5 4 8 2 2 2 4 8 1 7 3 8 4 1 7
-118 -119 -120 -121 -122 -123 -124 -125 -126 -127 -128 -129 -130 -131 -132 -133 -134 -135 -136 -137 -138 -139 -140 -141 -142	Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Kreuzschlitzschraube Innensechskantschraube Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Innensechskantschraube Kreuzschlitzschraube Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Innensechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Unterlegscheibe Rolle, klein	Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Safety nut Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Crosshead screw Leg strap Crosshead screw Safety nut Hexhead screw Leg strap Crosshead screw Safety nut Hexhead screw Leg strap Crosshead screw Safety nut Hexhead screw Hexhead screw Allenscrew Leg strap Crosshead screw Hexhead screw	M10x25 M10x30 M10x40 Ø25 M10x45 M10x55 M10x65 M10x70 M10x75 Ø8.1xØ13.1xt 1.6 M12 M12x115 M12x25 M12x70 M5x5 M5x4 M6x12 M8 M8x20 M8x25 M8x30 M8x65 M8x70 Ø22xØ16xØ10x8	6 1 6 2 2 2 17 5 9 5 4 8 2 2 4 8 1 7 3 8 4 1 2
-118 -119 -120 -121 -122 -123 -124 -125 -126 -127 -128 -129 -130 -131 -132 -133 -134 -135 -136 -137 -138 -139 -140 -141 -142 -143	Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Innensechskantschraube Innensechskantschraube Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Innensechskantschraube Kreuzschlitzschraube Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Innensechskantschraube Innensechskantschraube Sechskantschraube Unterlegscheibe Rolle, klein Kreuzschlitzschraube, selbstschneidend	Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Safety nut Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Crosshead screw Leg strap Crosshead screw Allenscrew Leg strap Crosshead screw Allenscrew Ley strap Crosshead screw Allenscrew Ley strap Crosshead screw Hexhead screw House Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw House Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw House Hexhead screw Hexhead screw	M10x25 M10x30 M10x40 Ø25 M10x45 M10x55 M10x65 M10x70 M10x75 Ø8.1xØ13.1xt 1.6 M12 M12x115 M12x25 M12x70 M5x5 M5x4 M6x12 M8 M8x20 M8x25 M8x30 M8x65 M8x70 Ø22xØ16xØ10x8	6 1 6 2 2 2 17 5 9 5 4 8 2 2 4 8 1 7 3 8 4 1 2 1 4 1 4 1 4
-118 -119 -120 -121 -122 -123 -124 -125 -126 -127 -128 -129 -130 -131 -132 -133 -134 -135 -136 -137 -138 -139 -140 -141 -142 -143 -144	Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Innensechskantschraube Innensechskantschraube Kreuzschlitzschraube Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Kreuzschlitzschraube Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Innensechskantschraube Innensechskantschraube Unterlegschsitzschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Unterlegscheibe Rolle, klein Kreuzschlitzschraube, selbstschneidend T-Griff für Sitzverstellung	Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Safety nut Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Crosshead screw Allenscrew Leg strap Crosshead screw Safety nut Hexhead screw Crosshead screw Leg strap Crosshead screw Safety nut Hexhead screw Safety nut Hexhead screw Pulley screw Hexhead screw T-grip for seat adjustment	M10x25 M10x30 M10x40 Ø25 M10x45 M10x55 M10x65 M10x70 M10x75 Ø8.1xØ13.1xt 1.6 M12 M12x115 M12x25 M12x70 M5x5 M5x4 M6x12 M8 M8x20 M8x25 M8x30 M8x65 M8x70 Ø22xØ16xØ10x8	6 1 6 2 2 2 17 5 9 5 4 8 2 2 4 8 1 7 3 8 4 1 2 1 4 1 4 1 4 1
-118 -119 -120 -121 -122 -123 -124 -125 -126 -127 -128 -129 -130 -131 -132 -133 -134 -135 -136 -137 -138 -139 -140 -141 -142 -143	Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Federring Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Sechskantschraube Innensechskantschraube Innensechskantschraube Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Innensechskantschraube Kreuzschlitzschraube Mutter, selbstsichernd Sechskantschraube Innensechskantschraube Innensechskantschraube Sechskantschraube Unterlegscheibe Rolle, klein Kreuzschlitzschraube, selbstschneidend	Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Spring washer Safety nut Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Crosshead screw Leg strap Crosshead screw Allenscrew Leg strap Crosshead screw Allenscrew Ley strap Crosshead screw Allenscrew Ley strap Crosshead screw Hexhead screw House Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw House Hexhead screw Hexhead screw Hexhead screw House Hexhead screw Hexhead screw	M10x25 M10x30 M10x40 Ø25 M10x45 M10x55 M10x65 M10x70 M10x75 Ø8.1xØ13.1xt 1.6 M12 M12x115 M12x25 M12x70 M5x5 M5x4 M6x12 M8 M8x20 M8x25 M8x30 M8x65 M8x70 Ø22xØ16xØ10x8	6 1 6 2 2 2 17 5 9 5 4 8 2 2 4 8 1 7 3 8 4 1 2 1 4 1 4 1 4

Bei den mit * versehenen Teilenummern handelt es sich um Verschleißteile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen und ggf. nach intensivem oder längerem Gebrauch ausgetauscht werden müssen. In diesem Falle wenden Sie sich bitte an den Finnlo – Kundenservice.

The part numbers with an * are wear and tear parts, which are subject to natural wear and which must be replaced after intensive or long-term use. In this case, please contact Finnlo Customer Service. You can request the parts and be charged

8. Garantiebedingungen / Warranty (Germany only)

Für unsere Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 36 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden. Bei einem Schadensfall reichen Sie bitte eine Kopie ihres Kaufbeleges ein.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst: durch geringfügige Abweichungen von der Soll- Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein durch Schäden höherer Gewalt.

- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Die Kosten für Material und Arbeitszeit werden von uns getragen. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nicht verlangt werden. Der Kaufbeleg mit Kauf- und / oder Lieferdatum ist vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind, ferner wenn das Gerät durch den Einfluss höherer Gewalt oder durch Umwelteinflüsse beschädigt oder zerstört ist, bei Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung insbesondere Nichtbeachtung der Betriebsanleitung oder Wartung aufgetreten sind oder falls das Gerät mechanische Beschädigungen irgendwelcher Art aufweist. Der Kundendienst kann Sie nach telefonischer Rücksprache zur Reparatur bzw. zum Tausch von Teilen, welche Sie zugesandt bekommen, ermächtigen. In diesem Fall erlischt der Garantieanspruch selbstverständlich nicht.
- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.
- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist ausgeschlossen.
- 6) Unsere Garantiebedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen die vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers unberührt.
- 7) Verschleißteile, welche in der Teileliste als diese ausgewiesen werden, unterliegen nicht den Garantiebedingungen.
- 8) Der Garantieanspruch erlischt bei nicht bestimmungsgemäßem Gerbrauch, insbesondere in Fitness-Studios, Rehaeinrichtungen und Hotels.

Importeur Hammer Sport AG Von Liebig Str. 21 89231 Neu-Ulm



Um Ihnen optimal helfen zu können, halten Sie bitte Artikel-Nummer, Seriennummer, Explosionszeichnung und Teileliste bereit.

SERVICE-HOTLINE

Tel.: 0731-97488 -62 oder -68

Fax: 0731-97488-64

Montag bis Donnerstag Freitag von **09.00 Uhr** bis **16.00 Uhr** von **09.00 Uhr** bis **14.00 Uhr**


E-Mail: service@hammer.de

An Hammer Spo Abt. Kundend Von-Liebig-Str	ienst 2. 21		ArtNr.:3943 Autark 1500 Serien Nr.:
89231 Neu-l	Jlm		Ort: Datum:
	bestellung kbuchstaben ausfüllen!)		
	ansprüche nur in Verl		na: opie des Kaufbeleges!)
Bitte liefern S	ie mir folgende Ersatzteile (Bit	te leserlich schreiben!):	
Position	Bezeichnung	Stückzahl	Bestellgrund
Käufer:			
(Name, Vor			
(PLZ, Wohr	usnr.)		
(Telefon, Fa			
(E-Mail-Ad			
T : 0 1		Y.,, 0 1	
(Firma)	se: (wenn abweichend von	Käuteradresse)	
(Ansprechp	artner)		
(Strasse, Ha			
	nort)		
(Telefon, Fa			
(E-Mail-Ad	resse)		

FINNLO









Art. Nr.: 3834 ID: 107091

Inhaltsverzeichnis		Ind	ex S	Seite/Pag	
1.	Sicherheitshinweise	1.	Safety instructions	02	
2.	Allgemeines 2.1 Verpackung	2.	General 2.1 Packaging	03	
3.	Montage 3.1 Checkliste 3.2 Montageschritte	3.	Assembly 3.1 Check list 3.2 Assembly Steps	03 03 04	
4.	Pflege und Wartung	4.	Care and Maintenance	13	
5.	Trainingsanleitung 5.1 Übungsbilder 5.2 Höheneinstellung des Seilschlittens	5.	Training manual 5.1 Trainings photos 5.2 Heightadjustment of the cable sli	13 14 dder 18	
6.	Explosionszeichnung	6.	Explosion drawing	19	
7.	Teileliste	7.	Parts list	20	
8.	Garantie	8.	Warranty (Germany only)	21	
9.	Service-Hotline & Ersatzteilbestellformular	9.		22	

1. Sicherheitshinweise

WICHTIG!

- Es handelt sich bei diesem Kraftgerät um ein Trainingsgerät der Klasse HC, nach DIN EN 957-1/2.
- Max. Belastbarkeit 120 kg.
- Das Kraftgerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden!
- Jegliche andere Verwendung ist unzulässig und möglicherweise gefährlich. Der Importeur kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden.
- Sie trainieren mit einem Gerät, das sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert wurde. Mögliche Gefahrenquellen, die Verletzungen verursachen könnten, wurden bestmöglich ausgeschlossen.

Um Verletzungen und/oder Unfälle zu vermeiden, lesen und befolgen Sie bitte diese einfachen Regeln:

- Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät oder in dessen Nähe zu spielen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und Muttern,
 - fest angezogen sind.
- Tauschen Sie defekte Teile sofort aus und nutzen Sie das Gerät bis zur Instandsetzung nicht. Achten Sie auch auf eventuelle Materialermüdungen.
- Vor Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung genau durchlesen.
- 5. Das Gerät braucht in jede Richtung genügend Freiraum (mindestens 1,5m).
- 6. Stellen Sie das Gerät auf einen festen und ebenen Untergrund.
- Trainieren Sie nicht unmittelbar vor bzw. nach den Mahlzeiten.
- 8. Lassen Sie sich vor Beginn eines Fitness-Trainings immer zuerst von einem Arzt untersuchen.
- Das Sicherheitsniveau des Gerätes kann nur gewährleistet werden, wenn Sie in regelmäßigen Abständen die Verschleißteile überprüfen. Diese sind mit * in der Teileliste gekennzeichnet.
- Trainingsgeräte sind auf keinen Fall als Spielgeräte zu verwenden.
- 11. Tragen Sie Schuhe und trainieren Sie nie barfuß.
- Achten Sie darauf, dass sich nicht Dritte in der N\u00e4he des Ger\u00e4tes befinden, da weitere Personen durch die beweglichen Teile verletzt werden k\u00f6nnten.
- 13. Das Trainingsgerät darf nicht in feuchten Räumen (Bad) oder auf dem Balkon aufgestellt werden.

1. Safety instructions

IMPORTANT!

- The gym is produced according to DIN EN 957-1/2 class HC.
- Max. user weight is 120 kg.
- The Gym should be used only for its intended purpose.
- Any other use of the item is prohibited and maybe dangerous. The importeur cannot be held liable for damage or injury caused by improper use of the equipment.
- The gym has been produced according to the latest safety standards.

To prevent injury and / or accident, please read and follow these simple rules:

- 1. Do not allow children to play on or near the equipment.
- Regularly check that all screws and nuts are tightly secured.
- Promptly replace all defective parts and do not use the equipment until it is repaired. Watch for any material fatigue.
- 4. Carefully read through the operating instructions before starting the equipment.
- 5. The equipment requires sufficient free space in all directions (at least 1.5 m).
- 6. Set up the equipment on a solid and flat surface.
- 7. Do not exersice immediately before or after meals.
- 8. Before starting any fitness training, let yourself examined by a physician.
- 9. The safety level of the machine can be ensured only if you regularly inspect parts subject to wear. These are indicacated by an * in the parts list. Levers and other adjusting mechanisms of the equipment must not obstruct the range of movement during training.
- 10. Training equipment must never be used as toys
- .11. Wear shoes and never exercise barefoot.
- 12. Make certain that other persons are not in the area of the home trainer, because other persons may be injured by the moving parts.
- 13. It is not allowed to place the item in rooms with high humidity (bathroom) or on the balcony.

2. Allgemeines

Der Anwendungsbereich dieses Trainingsgerätes ist der Heimbereich. Das Gerät entspricht den Anforderungen der DIN EN 957-1/2 Klasse HC. Bei unsachgemäßem Gebrauch dieses Gerätes (z. B. übermäßigem Training, falsche Einstellungen, etc.) sind Gesundheitsschäden nicht auszuschließen.

Vor Beginn des Trainings sollte eine allgemeine Untersuchung von Ihrem Arzt durchgeführt werden, um eventuelle vorhandene Gesundheitsrisiken auszuschließen.

2.1 Verpackung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen und wieder verwertbaren Materialien:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP)

3. Aufbau

Um den Zusammenbau des Kraftgerätes für Sie so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir die wichtigsten Teile bereits vormontiert. Bevor Sie das Gerät zusammenbauen, sollten Sie bitte diese Aufbauanleitung sorgfältig lesen und danach Schritt für Schritt, wie beschrieben, fortfahren.

Packungsinhalt

- Entnehmen Sie alle Einzelteile und legen Sie diese nebeneinander auf den Boden.
- Stellen Sie den Hauptrahmen auf eine boden schonende Unterlage, da Metallteile Ihren Boden beschädigen/verkratzen könnten. Diese Unterlage sollte flach und nicht zu dick sein, sodass das Kraftgerät einen stabilen Stand hat.
- Achten Sie darauf, dass Sie w\u00e4hrend des
 Zusammenbaus in jede Richtung hin gen\u00fcgend
 Bewegungsfreiraum (mind. 1,5 m) haben.

3.1 Checkliste

M12*170 M10*150 M10*110 1 M10*105 1 M10*70 6 M10*55 1 7/// 2 M12 12 M10 Ø10.5*Ø20*t1.5 20 0 0 Ø10.5*Ø30*t2.5 4 Ø13*Ø24*t2 4 5 10 Ø16*Ø10*10

2. General

This training equipment is for use at home. The equipment complies with the requirements of DIN EN 957-1/2 Class HC. Damage to health cannot be ruled out if this equipment is not used as intended (for example, excessive training, incorrect settings, etc.).

Before starting your training, you should have a complete physical examination by your physician, in order to rule out any existing health risks.

2.1 Packaging

Environmentally compatible and recyclable materials:

- External packaging made of cardboard
- Molded parts made of foam CFS-free polystyrol (PS)
- Sheeting and bags made of polyethylene (PE)
- Wrapping straps made of polypropylene (PP)

3. Assembly


In order to make assembly of the gym as easy as possible for you, we have preassembled the most important parts. Before you assemble the equipment, please read these instructions carefully and then continue step by step as described


Contents of packaging


- Unpack all individual parts and place them alongside each other on the floor.
- Mtallparts can damage / scratch your floor., so please use a pad. The pad should be flat and not too thick, so that the gym has a stable stand.
- Make certain that you have adequate room for movement (at least 1.5 m) on all sides during assembly.


3.1 Check list


	1	-
	1	
Orange O	1	
	2	
© L=7350mm	1	
8	1	
₹. <i>6.2</i> ···»	1	
	1	
	3	























4. Pflege und Wartung

Wartung

- Grundsätzlich bedarf das Gerät keiner Wartung
- Kontrollieren Sie regelmäßig alle Geräteteile und den festen Sitz aller Schrauben und Verbindungen
- Tauschen Sie defekte Teile über unseren Kundenservice sofort aus. Das Gerät darf dann bis zur Instandsetzung nicht verwendet werden.

Pflege

- Zur Reinigung verwenden Sie bitte nur ein feuchtes Tuch ohne scharfe Reinigungsmittel.
- Bauteile, welche mit Schweiß in Kontakt kommen, brauchen nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

4. Care and Maintenance

Maintenance

- In principle, the equipment does not require maintenance.
- Regularly inspect all parts of the equipment and the secure seating of all screws and connections.
- Promptly replace any defective parts through our customer service. Until it is repaired, the equipment must not be used.

Care

- When cleaning, use only a moist cloth and avoid harsh cleaning agents.
- Components that come into contact with perspiration, need cleaning only with a damp cloth.

5. Trainingsanleitung

AUFWÄRMEN

Beginnen Sie Ihr Training bitte NIE, ohne sich vorher aufzuwärmen. Führen Sie jeweils fünf bis zehn Minuten lang vor dem Training Dehnungsübungen (Stretching) und Aufwärmsätze (Übungen am Gerät mit niedrigem Gewicht und hoher Wiederholungszahl) durch, um Verletzungen zu vermeiden.

II) Wie sollten Sie trainieren

Für das Krafttraining gibt es mehrere Trainingsmethoden nach welchen Sie trainieren können. Hier soll nur die Methode der Kraftausdauer beschrieben werden, da Sie diese Methode zum Beginn Ihres Trainings verwenden sollten

- Beginnen Sie mit einem geringen Gewicht. Es empfiehlt sich mit 3 Sätzen à 20 Wiederholungen zu beginnen. Das Gewicht können Sie solange erhöhen, bis Sie im letzten Satz die 20 Wiederholungen nicht mehr schaffen.
- Zwischen den Sätzen sollten Sie eine Pause von 60 Sekunden einlegen.

-Sie sollten 2-3 mal die Woche trainieren.

Niemals Bauchübungen vergessen!

5. Training manual

Warm up:

To avoid any injuries, please warm up up properly before you start your exercise.

II) How to do the exercise

- . There are many different kind to pump iron, but only the force endurance will be explained.
- Use a weight, which can be moved 3x20 repetitions.
 Increase the weight, till you don't reach the 20 repetions in the last interval!
- Break between each intervall should be 60s.
- It is enough to do the exercise 2-3times a week. If you want to do the exercise more often, please divide you training into upper body and lower body
- Don't forget your Ab's.

5.1 Übungsbilder



Bizeps:

<u>Ausgangsposition:</u> Stellen Sie sich auf die Trittplatte. Ihre Arme sind fast gesteckt.

Endposition: Fixieren Sie die Ellenbogen am Körper und führen die Unterarme nach oben.

Achtung: Spannen Sie die Bauch und Rückenmuskulatur an. Nicht ins Hohlkreuz kommen. Oberkörper bleibt ruhig. Die Bewegung findet nur im Ellenbogen statt.



Schulterheben:

<u>Ausgangsposition</u>: Stellen Sie sich auf die Trittplatte. Ihre Arme sind fast gestreckt.

Endposition: Führen Sie die Ellenbogen an der Seite ihres Körpers nach oben, bis diese die Höhe der Schultern erreicht haben.
Achtung/ Attention: Oberkörper fixieren, Ellenbogen nicht über die Höhe der Schulter nach oben ziehen. Sollten Sie bereits im Nackenbereich Verspannungen oder Schmerzen haben, dann sollten Sie diese Übung nicht durchführen.

5.1 Trainings photos



Biceps:

Start position: Stand on the pedal. Arms are nearly complete straight.

 $\underline{\mathsf{Endposition}}.$ Fix the ellbow at side of your body and move the forearms up.

Pay attention, that the upper body stays straight.



Shoulder:

Start position: Stand on the pedal. Arms are nearly complete straight

Endposition: Lift of your shoulder, as far as possible.

Attention: Fix the upper body. This exercise can cause pain in your neck!



Trizeps:

Ausgangsposition: Stellen Sie sich auf/hinter die Trittplatte. Ihre Arme sind angewinkelt. Der Ellenbogen ist am Körper fixiert. Endposition: Führen Sie die Unterarme an der Seite ihres Körpers nach unten, bis diese fast vollständig gestreckt sind. Achtung: Oberkörper und Ellenbogen fixieren. Bauch- und Rückenmuskulatur anspannen.



Rudern:

<u>Ausgangsposition:</u> Beine im Kniegelenk leicht beugen. Arme fast gestreckt bis angewinkelt.

Endposition: Ziehen Sie Ihre Arme zu sich heran, bis die Griffe Ihren Oberkörper berührten Je weiter die Arme in Richtung Brust gezogen werden, desto mehr wird die Nackenmuskulatur mit beansprucht.

Achtung: Öberkörper in ein aufrechten Position fixieren. Nicht mit dem Oberkörper mithelfen!



Triceps:

<u>Start position:</u> Stand on or behind the pedal. Ellbow is fixed at your body and the forearms are angled.
<u>Endposition:</u> Move your forearms downwards.
Attention: Fix upper body.



Rowing:

<u>Start position:</u> Knees are slightly bent. Arms are stretched out. <u>Endposition:</u> Pull the arms to your body. Pulling more to your chest, will cause a more activate neck musclar system.

Achtung: Upper body has to be fixed.



Butterfly rückwärts:

<u>Ausgangsposition:</u> Griffe befinden sich auf Schulterhöhe und die Arme sind fast gestreckt.

Endposition: Führen Sie die Arme in der fast gestreckten Position so weit wie möglich nach hinten.



Arm Abduktion:

Ausgangsposition: Hände sind nach unten gerichtet.

<u>Endposition:</u> Führen Sie die fast gestreckten Arme seitlich nach oben, bis die Hände auf Kopfhöhe sind.



Butterfly reverse:

<u>Start position:</u> Handles should be in shoulder height and are slightly bended.

Endposition: Move the slightly bended arm as much as possible backwards.



Arm abduction:

Start position: Arms a re slidghtly bended straight downwards.

 $\underline{\text{Endposition:}}$ Move your arms on the side upward, till they reach the height of your head.



Bein Abduktion:


<u>Ausgangsposition:</u> Befestigen Sie die schlauf am Sprunggelenk/wade. Halten Sie sich am Zugturm fest. Das Bein ist fast gestreckt und leicht nach innen geneigt.

Endposition: Führen Sie das Bein nach Außen.



Leg abduction:


<u>Start position:</u> Fix the loop on your joint and hold yourself on the cabletower. The leg is slightly straight moved to the inner side. <u>Endposition:</u> Move your leg to the outside



Bein Adduktion:

<u>Ausgangsposition:</u> Befestigen Sie die schlauf am Sprunggelenk/wade. Halten Sie sich am Zugturm fest. Das Bein ist fast gestreckt..

<u>Endposition:</u> Führen Sie das Bein nach so wit wie möglich weg vom Zugturm..



Leg adduction:

<u>Start position:</u> Fix the loop on your joint and hold yourself on the cabletower. The leg is slightly straight.

Endposition: Move your leg to the outside, away from the cable tower.

5.1 Höheneinstellung des Seilschlittens

5.1 Height adjustment of the cable slidder




Einstellen der Höhe des Seilschlittens

- a) Drehen Sie den Finnloknopf soweit heraus, bis er sich herausziehen läßt.
- Führen Sie den Seilschlitten in die gewünschte Höhe. Für Beinübungen weiter unten, für Oberkörperübungen weiter oben.
- c) Ist die optimale Höhe eingestellt, dann lassen Sie den Finnloknopf wieder los, bis er hörbar einrastet und drhen diesen wieder fest.

Height adjustment of the cable slidder

- Before you adj. the cable slidder, unlock the Finnlo knob and pull it out.
- b) Move the cable slidder to the desired position. Upperbody workout, slidder should be moved upward, lower body workout, the slidder should be moved downwards.
- c) When the correct height is set, release the Finnlo knob, till you can hear a click and tight it



7. Teileliste / Parts list

Position	Bezeichnung	Description	Abmessung/Dimension [Menge/Quantity
3834-21	Karabiner	Hook	V Zeillinger	3
-25	Kunststoffkappe	Endcap	50x50x18.5	1
-32	Unterlegscheibe	Washer	Ø10.5xØ20xt 1.5	28
-33	Unterlegscheibe	Washer	Ø10.5xØ30xt 2.5	4
-34	Unterlegscheibe	Washer	Ø13xØ24xt 2.0	4
-39	Buchse	Bushing	Ø25.4xØ21.4xØ12x15	12
-51	Rolle	Pulley	Ø117xØ10x26	9
-52	Rollenabdeckung	Pulley cover		10
-114	Mutter, selbstsichernd	Safety nut	M10	16
-122	Sechskantschraube	Hexhead screw	M10x55	1
-124	Sechskantschraube	Hexhead screw	M10x70	6
-127	Mutter, selbstsichernd	Safety nut	M12	2
-148	Sechskantschraube	Hexhead screw	M10x50	4
-149	Verbindungsrahmen Seilzugturm	Connection tube		1
-150	Sechskantschraube	Hexhead screw	M10x150	1
-151	Sechskantschraube	Hexhead screw	M10x105	1
-152	Buchse	Bushing	Jushing Ø16x3	
-153	Senkrechter Rahmen für Seilzugturm	Vertical frame		
-154	Sechskantschraube	Hexhead screw	M10x110	1
-155	Rollenhalter	Pulley bracket		1
-156	Buchse	Bushing		2
-157	Finnlo Knopf	Finnlo knob		1
-158	Seilzugschlitten	Slidder		1
-159	Handgriff	Handles		2
-160*	Seilzug	Cable	7350mm	1
-161	Sechskantschraube	Hexhead screw	M12x170	2
-162	Dekorplatte, links	Decoration cover, left side		2
-163	Doppelrollenhalter	Double pulley bracket		2
- 164	Dekorplatte, rects	Decoration cover, right side		2

Bei den mit * versehenen Teilenummern handelt es sich um Verschleißteile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen und ggf. nach intensivem oder längerem Gebrauch ausgetauscht werden müssen. In diesem Falle wenden Sie sich bitte an den Finnlo – Kundenservice.

The part numbers with an * are wear and tear parts, which are subject to natural wear and which must be replaced after intensive or long-term use. In this case, please contact Finnlo Customer Service. You can request the parts and be charged for them.

8. Garantiebedingungen / Warranty (Germany only)

Für unsere Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 36 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden. Bei einem Schadensfall reichen Sie bitte eine Kopie ihres Kaufbeleges ein

Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst: durch geringfügige Abweichungen von der Soll- Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein durch Schäden höherer Gewalt.

- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Die Kosten für Material und Arbeitszeit werden von uns getragen. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nicht verlangt werden. Der Kaufbeleg mit Kauf- und / oder Lieferdatum ist vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind, ferner wenn das Gerät durch den Einfluss höherer Gewalt oder durch Umwelteinflüsse beschädigt oder zerstört ist, bei Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung insbesondere Nichtbeachtung der Betriebsanleitung oder Wartung aufgetreten sind oder falls das Gerät mechanische Beschädigungen irgendwelcher Art aufweist. Der Kundendienst kann Sie nach telefonischer Rücksprache zur Reparatur bzw. zum Tausch von Teilen, welche Sie zugesandt bekommen, ermächtigen. In diesem Fall erlischt der Garantieanspruch selbstverständlich nicht.
- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.
- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist ausgeschlossen.
- 6) Unsere Garantiebedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen die vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers unberührt.
- 7) Verschleißteile, welche in der Teileliste als diese ausgewiesen werden, unterliegen nicht den Garantiebedingungen.
- 8) Der Garantieanspruch erlischt bei nicht bestimmungsgemäßem Gerbrauch, insbesondere in Fitness-Studios, Rehaeinrichtungen und Hotels.

Importeur Hammer Sport AG Von Liebig Str. 21 89231 Neu-Ulm

9. Service-Hotline und Ersatzteilbestellformular



Um Ihnen optimal helfen zu können, halten Sie bitte

Artikel-Nummer, Explosionszeichnung und Teileliste bereit.

SERVICE-HOTLINE

Tel.: 0731-97488-29 Fax: 0731-97488-64

Montag bis Donnerstag

von 09.30 Uhr bis 12.00 Uhr von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Freitag

e-mail: finnlo@hammer.de

*			All States and the state of the
An			
Hammer Sport AG			
Abt. Kundendienst		PER FAX an:	0731-97488-64
Von-Liebig-Str. 21			
	Ort:	Datum:	
89231 Neu-Ulm			
Ersatzteilbestellung Ich bin Besitzer des FINNLO Gerätes Zugturm für Autark 1500			Art.Nr.:3834
Kaufdatum: Gekauft bei Firma:			
Bitte liefern Sie mir folgende Ersatzteile:			

Position	Bezeichnung	Stückzahl	Bestellgrund

Absender:	
Name, Vorname)	:
Strasse)	:
PLZ, Wohnort)	:
Telefon, Fax)	:
F-Mail-Δdresse)	

FINNLO



and BACKTRAINER AUTARK 2600





Art. Nr.: 3932 ID: 102141

Inhalt	tsverzeichnis	Index		Seite/Page
1.	Sicherheitshinweise	1.	Safety instructions	02
2.	Allgemeines 2.1 Verpackung	2.	General 2.1 Packaging	O3 O3
3.	Montage 3.1 Checkliste 3.2 Montageschritte	3.	Assembly 3.1 Check list 3.2 Assembly Steps	03 04 05
4.	Pflege und Wartung	4.	Care and Maintenance	14
5.	Trainingsanleitung 5.1 Übungsbilder 5.2 Verstellmöglichkeiten	5.	Training manual 5.1 Trainings photos 5.2 Adjustments	14 15 16
6.	Explosionszeichnung	6.	Explosion drawing	17
7.	Teileliste	7.	Parts list	18
8.	Garantie	8.	Warranty (Germany only)	19
9.	Service-Hotline & Ersatzteilbestellformular	9.	-	20

WICHTIG!

- Es handelt sich bei diesem Kraftgerät um ein Trainingsgerät der Klasse H, nach DIN EN 957-1/2.
- Max. Belastbarkeit 120 kg.
- Das Kraftgerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden!
- Jegliche andere Verwendung ist unzulässig und möglicherweise gefährlich. Der Importeur kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden.
- Sie trainieren mit einem Gerät, das sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert wurde. Mögliche Gefahrenquellen, die Verletzungen verursachen könnten, wurden bestmöglich ausgeschlossen.

Um Verletzungen und/oder Unfälle zu vermeiden, lesen und befolgen Sie bitte diese einfachen Regeln:

- Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät oder in dessen Nähe zu spielen.
- 2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und Muttern, fest angezogen sind.
- Tauschen Sie defekte Teile sofort aus und nutzen Sie das Gerät bis zur Instandsetzung nicht. Achten Sie auch auf eventuelle Materialermüdungen.
- 4. Vor Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung genau durchlesen.
- 5. Das Gerät braucht in jede Richtung genügend Freiraum (mindestens 1,5m).
- 6. Stellen Sie das Gerät auf einen festen und ebenen Untergrund.
- Trainieren Sie nicht unmittelbar vor bzw. nach den Mahlzeiten.
- 8. Lassen Sie sich vor Beginn eines Fitness-Trainings immer zuerst von einem Arzt untersuchen.
- Das Sicherheitsniveau des Gerätes kann nur gewährleistet werden, wenn Sie in regelmäßigen Abständen die Verschleißteile überprüfen. Diese sind mit * in der Teileliste gekennzeichnet.
- Trainingsgeräte sind auf keinen Fall als Spielgeräte zu verwenden.
- 11. Tragen Sie Schuhe und trainieren Sie nie barfuß.
- Achten Sie darauf, dass sich nicht Dritte in der N\u00e4he des Ger\u00e4tes befinden, da weitere Personen durch die beweglichen Teile verletzt werden k\u00f6nnten.
- 13. Das Trainingsgerät darf nicht in feuchten Räumen (Bad) oder auf dem Balkon aufgestellt werden.

IMPORTANT!

- The gym is produced according to DIN EN 957-1/2 class H
- Max. user weight is 120 kg.
- The Gym should be used only for its intended purpose.
- Any other use of the item is prohibited and maybe dangerous. The importeur cannot be held liable for damage or injury caused by improper use of the equipment.
- The gym has been produced according to the latest safety standards.

To prevent injury and / or accident, please read and follow these simple rules:

- 1. Do not allow children to play on or near the equipment.
- Regularly check that all screws and nuts are tightly secured.
- Promptly replace all defective parts and do not use the equipment until it is repaired. Watch for any material fatigue.
- Carefully read through the operating instructions before starting the equipment.
- 5. The equipment requires sufficient free space in all directions (at least 1.5 m).
- 6. Set up the equipment on a solid and flat surface.
- 7. Do not exersice immediately before or after meals.
- 8. Before starting any fitness training, let yourself examined by a physician.
- 9. The safety level of the machine can be ensured only if you regularly inspect parts subject to wear. These are indicacated by an * in the parts list. Levers and other adjusting mechanisms of the equipment must not obstruct the range of movement during training.
- 10. Training equipment must never be used as toys.
- 11. Wear shoes and never exercise barefoot.
- 12. Make certain that other persons are not in the area of the home trainer, because other persons may be injured by the moving parts.
- It is not allowed to place the item in rooms with high humidity (bathroom) or on the balcony.

Der Anwendungsbereich dieses Trainingsgerätes ist der Heimbereich. Das Gerät entspricht den Anforderungen der DIN EN 957-1/2 Klasse H. Bei unsachgemäßem Gebrauch dieses Gerätes (z. B. übermäßigem Training, falsche Einstellungen, etc.) sind Gesundheitsschäden nicht auszuschließen.

Vor Beginn des Trainings sollte eine allgemeine Untersuchung von Ihrem Arzt durchgeführt werden, um eventuelle vorhandene Gesundheitsrisiken auszuschließen.

2.1 Verpackung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen und wieder verwertbaren Materialien:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP)

This training equipment is for use at home. The equipment complies with the requirements of DIN EN 957-1/2 Class H. Damage to health cannot be ruled out if this equipment is not used as intended (for example, excessive training, incorrect settings, etc.).

Before starting your training, you should have a complete physical examination by your physician, in order to rule out any existing health risks.

2.1 Packaging

Environmentally compatible and recyclable materials:

- External packaging made of cardboard
- Molded parts made of foam CFS-free polystyrol (PS)
- Sheeting and bags made of polyethylene (PE)
- Wrapping straps made of polypropylene (PP)

3. Aufbau

Um den Zusammenbau des Kraftgerätes für Sie so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir die wichtigsten Teile bereits vormontiert. Bevor Sie das Gerät zusammenbauen, sollten Sie bitte diese Aufbauanleitung sorgfältig lesen und danach Schritt für Schritt, wie beschrieben, fortfahren.

Packungsinhalt

- Entnehmen Sie alle Einzelteile und legen Sie diese nebeneinander auf den Boden.
- Stellen Sie den Hauptrahmen auf eine bodenschonende Unterlage, da Metallteile Ihren Boden beschädigen/ verkratzen könnten. Diese Unterlage sollte flach und nicht zu dick sein, sodass das Kraftgerät einen stabilen Stand hat.
- Achten Sie darauf, dass Sie w\u00e4hrend des Zusammenbaus in jede Richtung hin gen\u00fcgend Bewegungsfreiraum (mind. 1,5 m) haben.

3. Assembly

In order to make assembly of the gym as easy as possible for you, we have preassembled the most important parts. Before you assemble the equipment, please read these instructions carefully and then continue step by step as described

Contents of packaging


- Unpack all individual parts and place them alongside each other on the floor.
- Mtallparts can damage / scratch your floor., so please use a pad. The pad should be flat and not too thick, so that the gym has a stable stand.
- Make certain that you have adequate room for movement (at least 1.5 m) on all sides during assembly.

	M10*75	3	
	M10*70	10	
	M10*55	3	
	M10*45	2	€
	M10*40	2	
	M8*30	1	
(=====	M10*25	1	
	M10*25	1	
	Ø10.5	1	
0	Ø8	2	
0	Ø10	38	3
	M10	18	©——
•	M8	1	
Ø	Ф31.8*3*25	1	62
		3	
		6	
		2	
	1		
		1	
@)	1	


	1	
	1	
	1	
	1	
©—————————————————————————————————————	1	
0	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	2	
<u>59—^√2</u>	2	
	1	

3.2 Montageschritte / Assembly steps


Schritt / Step 1




Schritt / Step 2




Schritt / Step 3




Schritt / Step 4





Schritt / Step 5




Schritt / Step 6











Der Seilzug wird am Kabelzugmodul unten eingehängt, siehe nachfolgender Schritt. Die Rollen werden erst nach dem Einfädeln des Seilzuges montiert! Sollte der Seilzug etwas zu straff sein, kann dieser mit der Seilzugspannung am Hauptgerät eingestellt werden.

The cavble will be connected at the lower position at the cable tower module, check next step. Please assemble the roller after the cable has been slided through the roller gap! If the cable seems to long/ short, you may adjust it at the main unit by srewing the cable tensioner.





4. Pflege und Wartung

4. Care and Maintenance

Wartung

- Grundsätzlich bedarf das Gerät keiner Wartung
- Kontrollieren Sie regelmäßig alle Geräteteile und den festen Sitz aller Schrauben und Verbindungen
- Tauschen Sie defekte Teile über unseren Kundenservice sofort aus. Das Gerät darf dann bis zur Instandsetzung nicht verwendet werden.

Pflege

- Zur Reinigung verwenden Sie bitte nur ein feuchtes Tuch ohne scharfe Reinigungsmittel.
- Bauteile, welche mit Schweiß in Kontakt kommen, brauchen nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Maintenance

- In principle, the equipment does not require maintenance.
- Regularly inspect all parts of the equipment and the secure seating of all screws and connections.
- Promptly replace any defective parts through our customer service. Until it is repaired, the equipment must not be used.

Care

- When cleaning, use only a moist cloth and avoid harsh cleaning agents.
- Components that come into contact with perspiration, need cleaning only with a damp cloth.

5. Trainingsanleitung

AUFWÄRMEN

Beginnen Sie Ihr Training bitte NIE, ohne sich vorher aufzuwärmen. Führen Sie jeweils fünf bis zehn Minuten lang vor dem Training Dehnungsübungen (Stretching) und Aufwärmsätze (Übungen am Gerät mit niedrigem Gewicht und hoher Wiederholungszahl) durch, um Verletzungen zu vermeiden.

II) Wie sollten Sie trainieren

Für das Krafttraining gibt es mehrere Trainingsmethoden nach welchen Sie trainieren können. Hier soll nur die Methode der Kraftausdauer beschrieben werden, da Sie diese Methode zum Beginn Ihres Trainings verwenden sollten

- Beginnen Sie mit einem geringen Gewicht. Es empfiehlt sich mit 3 Sätzen à 20 Wiederholungen zu beginnen. Das Gewicht können Sie solange erhöhen, bis Sie im letzten Satz die 20 Wiederholungen nicht mehr schaffen.
- Zwischen den Sätzen sollten Sie eine Pause von 60 Sekunden einlegen.
- -Sie sollten 2-3 mal die Woche trainieren.

Niemals Bauchübungen vergessen!

5. Training manual

Warm up:

To avoid any injuries, please warm up up properly before you start your exercise.

II) How to do the exercise

- . There are many different kind to pump iron, but only the force endurance will be explained.
- Use a weight, which can be moved 3x20 repetitions.
 Increase the weight, till you don't reach the 20 repetions in the last interval!
- Break between each intervall should be 60s.
- It is enough to do the exercise 2-3times a week. If you want to do the exercise more often, please divide you training into upper body and lower body
- Don't forget your Ab's.

5.1 Übungsbilder



Bauchtrainer:

<u>Ausgangsposition:</u> Fixieren Sie Ihre Füße auf der Trittplatte und die Rolle auf Höhe der Brust mit den Unterarmen.

<u>Endposition:</u> Bewegen Sie den Oberkörper so weit wie möglich nach vorne.

Achtung: Je weiter sich die Rolle in der Ausgangsposition hinten befindet, desto intensiver ist die Bauchübung



5.1 Trainings photos



Ab training:

<u>Start position</u>: Put your feet on the foot plate plate. the roller is located in front of your chest and fixed with your underarms. <u>Endposition</u>: Move your upper body as far as possible forward.

Attention: As more rear the roller is located in the starting position, as more intensive is the workout.



Rückentrainer:

<u>Ausgangsposition:</u> Fixieren Sie Ihre Füße auf der Trittplatte und die Rolle auf der Höhe der Schulterblätter.

Endposition: Bewegen Sie den Oberkörper max soweit nach hinten, dass er sich in Verlängerung der Bein befindet.

Achtung: Je weiter sich die Rolle in der Ausgangsposition in einer vorderen Position befindet, desto intensiver ist die Übung

5.2 Verstellmöglichkeiten


Back training:

Start position: Put your feet on the foot plate plate. the roller is located at your scapula.

Endposition: Move your upper body as far as possible backward, till it is in a line with your legs.

Attention: As more front the roller is located in the starting position, as more intensive is the workout.

5.2 Adjustments



Verstellung 1:

Durch Lösen der Verstellung, kann die Schaumstoffrolle in die entsprechende Position gebracht werden. Bei der Bauchübung empfiehlt sich eine Einstellung auf Brusthöhe, bei der Rückenübung auf Höhe der Schulterblätter. Um die Intensität zu verringern kann die Schaumstoffrolle in einer unteren Position fixiert werden, um die Intensität zu erhöhen, dann weiter oben. Der Pin muss wieder hörbar einrasten und durch Festdrehen fixiert werden.

Verstellung 2:

Durch Herausziehen der Verstellung, kann der Ausgangswinkel eingestellt werden. Der Ausgangswinkel sollte sich in einer für Sie komfortablen Position befinden. Je größer die Bewegungsamplidude ist, desto effektiver ist die Übung, d.h. für die Bauchübung wird die Schaumstoffrolle weiter hinten und für die Rückenübung weiter vorne fixiert. Der Pin muss wieder hörbar einrasten und durch Festdrehen fixiert werden.

Verstellung 3:

Durch Lösen der Verstellung, kann die Fußfixierung in die entsprechende Position gebracht werden, die Position sollte für Sie angenehm sein. Die Hüfte sollte sich auf gleicher Achse wie die Drehachse des Armes sein. Der Pin muss wieder hörbar einrasten und durch Festdrehen fixiert werden.

Adjustment 1:


Release the adjustment and fix the foam roller in the correct position. for the Ab exercise it should be placed in front of your chest, for the back exercise it should be at yourscapula. To increase the for, lift the roller up, to reduce the force, put it in a lower position. The pin need to go in with a click sound and finally secured it by twisting it.

Adjustment 2:

Pull out the pin and bring the arm with the roller in a comforable starting position. As bigger the motion range is, as more effective is the exercise, means for the Ab exercise, move the foam roller more backwarde and for the back exercise more forward. The pin need to go in with a click sound and finally secured it by twisting it.

Adjustment 3:

Release the adjustment and fix the foot fixation in the correct position. the theoretical axle of the movable arm shoud go throught your hip and the position of your legs should be comforable. The pin need to go in with a click sound and finally secured it by twisting it.



7. Teileliste / Parts list

Position	Bezeichnung	Description	Abmessung/Dimension	Menge/Quantity
3932-1	Hauptrahmen,	Main frame		1
-2	Sitzrahmen	Seat frame		1
-3	Rahmen, senkrecht	Vertical frame		1
-4	Beweglicher Arm, unten	Lower movable arm		1
-5	Verbindungsrahmen	Connection tube		1
-6	Beweglicher Arm, oben	Upper movable arm		1
-7	Fußstütze	Leg fixation		1
-8	Pin	Pin		2
-9*	Sitzpolster	Seat cushion		1
-10*	Schaumstoffrolle	Foam roller		1
-11*	Schaumstoffrolle für Fußfixierung	Foam roller for legfixation		2
-12	Kunststoff für Fußfixierung	Grippad for leg fixation		2
-13	Kunststoffkappe	Footcap	50x50	3
-14	Kunststoffkappe	Endcap	38x38	2
-15	Kunststoffkappe	Endcap	50x50	3
-16	Kunststoffkappe	Endcap	60x30	3
-17	Kunststoffkappe	Endcap	60x40	2
-18	Kunststoffkappe	Endcap	Ø31,8	1
-19	Kunststoffhülse	Sleeve	50x50x2	4
-20	Kunststoffhülse	Sleeve	Ø31.8	2
-21	Seil	Cable	3990mm	1
-22	Rolle	Pulley	Ø117mm	3
-23	Rollenabdeckung	Pulley cover		6
-24	Rolle	Pulley		2
-25	Abstandshalter	Spacer		1
-26	Metallbuchse	Metal bushing		2
-27	Endkappe für Schaumstoffrolle	Endcap for foam roller		1
-28	Kugellager	Ball bearing	61905ZZ	2
-29	Sechskantschraube	Hexhead screw	M10x75	3
-30	Sechskantschraube	Hexhead screw	M10x70	10
-31	Sechskantschraube	Hexhead screw	M10x55	3
-32	Sechskantschraube	Hexhead screw	M10x40	2
-33	Sechskantschraube	Hexhead screw	M8x30	1
-34	Linsenkopf Kreuzschlitzschraube	Flat cross head screw	M10x25	1
-35	Kreuzschlitzschraube	Cross head screw	M10x25	1
-36	Unterlegscheibe-1	Washer-1	Ø10	1
-37	Unterlegscheibe-2	Washer-2	Ø10	38
-38	Unterlegscheibe	Washer	Ø8	2
-39	Mutter, selbstsichernd	Safety nut	M10	18
-40	Mutter, selbstsichernd	Safety nut	M8	1
-41	Innensechskantschlüssel	Allen tool	6mm	1
-42	Gabelschlüssel	Tool	J	2
-43	Winkelscheibe	Angle selection plate		1
-44	Verbindungsrahmen	Connection frame to gym		1
-45	T- Pin	T-Pin	Ø10	1
-45 -46	Sechskantschraube	Hexhead screw	M10x45	2
-46 -47	Hülse	Sleeve	C+XUTIVI	1
-47	Verbindungsrohr	Connection tube		1

Bei den mit * versehenen Teilenummern handelt es sich um Verschleißteile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen und ggf. nach intensivem oder längerem Gebrauch ausgetauscht werden müssen. In diesem Falle wenden Sie sich bitte an den Finnlo – Kundenservice.

The part numbers with an * are wear and tear parts, which are subject to natural wear and which must be replaced after intensive or long-term use. In this case, please contact Finnlo Customer Service. You can request the parts and be charged for them.

8. Garantiebedingungen / Warranty (Germany only)

Für unsere Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 36 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden. Bei einem Schadensfall reichen Sie bitte eine Kopie ihres Kaufbeleges ein

Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst: durch geringfügige Abweichungen von der Soll- Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein durch Schäden höherer Gewalt.

- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Die Kosten für Material und Arbeitszeit werden von uns getragen. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nicht verlangt werden. Der Kaufbeleg mit Kauf- und/ oder Lieferdatum ist vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind, ferner wenn das Gerät durch den Einfluss höherer Gewalt oder durch Umwelteinflüsse beschädigt oder zerstört ist, bei Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung insbesondere Nichtbeachtung der Betriebsanleitung oder Wartung aufgetreten sind oder falls das Gerät mechanische Beschädigungen irgendwelcher Art aufweist. Der Kundendienst kann Sie nach telefonischer Rücksprache zur Reparatur bzw. zum Tausch von Teilen, welche Sie zugesandt bekommen, ermächtigen. In diesem Fall erlischt der Garantieanspruch selbstverständlich nicht.
- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.
- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist ausgeschlossen.
- 6) Unsere Garantiebedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen die vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers unberührt.
- 7) Verschleißteile, welche in der Teileliste als diese ausgewiesen werden, unterliegen nicht den Garantiebedingungen.
- 8) Der Garantieanspruch erlischt bei nicht bestimmungsgemäßem Gerbrauch, insbesondere in Fitness-Studios, Rehaeinrichtungen und Hotels.

Importeur Hammer Sport AG Von Liebig Str. 21 89231 Neu-Ulm



Um Ihnen optimal helfen zu können, halten Sie bitte Artikel-Nummer, Seriennummer, Explosionszeichnung und Teileliste bereit.

SERVICE-HOTLINE

Tel.: 0731-97488- 62 oder -68 Fax: 0731-97488-64

Montag bis Donnerstag Freitag von **09.00 Uhr** bis **16.00 Uhr** von **09.00 Uhr** bis **14.00 Uhr**

E-Mail: service@hammer.de

> -					
An Hammer Spor Abt. Kundendi Von-Liebig-Str. 89231 Neu-U	enst 21	ArtNr.:393 Serien Nr.:	2 Ab and	Ort: Datum:	
Ersatzteilk (Bitte in Druck	Destellung Ebuchstaben ausfül	len!)			
(Garantie	•		mit einer Ko	na: opie des Kaufbeleges!)	
Position	Bezeichnung		Stückzahl	Bestellgrund	\neg
					\neg
Käufer:					
(Name, Vorn	/				
(PI 7 Wohn	asiir.)				• • • • •
(Telefon, Fax	x)				• • • • •
(E-Mail-Adr	· /	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
••••••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	e: (wenn abweic	hend von Käuferadr	esse)		
(Firma)	.,				
(Ansprechpa					
(Strasse, Hau (PLZ, Wohn					
(Telefon, Fax					• • • • •
(E-Mail-Adr					• • • • •
*	*				